



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини камера SQ8 Full HD



СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ	3
ЗАРЯДКА.....	3
ЗАМЕТКА.....	4
ОДИН КАБЕЛЬ С ТРЕМЯ ФУНКЦИЯМИ.....	4
(USB с ТВ кабелем)	4
Съемка видео с разрешением 720P	4
Съемка видео с разрешением 1080P	4
СЪЁМКА ФОТОГРАФИЙ	5
НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА.....	5
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (720P-1080P)	5
РЕЖИМ TV OUT	6
ЗАПИСЬ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ	6
СБРОС.....	6
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	6
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ.....	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ.....	7
ПАРАМЕТРЫ	7

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

- Изображение в высоком разрешении Full HD 1080
- Компактный дизайн, портативность
- Съёмка при низкой освещенности
- Видео форматы 1920*1080P и 1280*720P
- Размер фотографии 12 мегапикселей (разрешение • 4032*3024 px)
- Режим съемки при движении как в 720P, так и в 1080P
- USB интерфейс для быстрой передачи файлов
- Поддержка карт памяти до 32 Гб
- Есть выход для телевизора (RCA)
- Встроенный литиевый аккумулятор позволяет снимать до 100 минут

ЗАРЯДКА

1. Подключите мини видеокамеру к порту USB Вашего ПК, предварительно остановив запись
2. Подключите мини регистратор к зарядному устройству от сети 220В или портативному зарядному устройству. При этом Вы можете продолжать использовать мини камеру в процесс зарядки. В процессе зарядки синий и красный светодиоды будут гореть постоянно.
3. После того как батарея мини видеокамеры будет полностью заряжена синий светодиод будет гореть постоянно, а красный светодиод перестанет светиться.

ЗАМЕТКА

1. Если встроенный аккумулятор разряжен, синий и красный светодиоды мини видеокамеры будут одновременно моргать в течение 5 секунд, после чего мини видеокамера сохранит записанное видео и автоматически отключится.
2. Если карта памяти не установлена, синий и красный светодиоды мини регистратора будут одновременно моргать в течение 5 секунд, после чего мини камера автоматически отключится.
3. Если видеокамера находится в режиме ожидания и с ней не производится никаких действий, она автоматически отключается через 1 минуту для экономии заряда встроенного аккумулятора.

ОДИН КАБЕЛЬ С ТРЕМЯ ФУНКЦИЯМИ (USB с ТВ кабелем)

1. для подключения мини видеокамеры к компьютеру с целью зарядки и передачи данных;
2. для подключения мини камеры к зарядному устройству от сети 220В или портативному зарядному устройству 5В для одновременной зарядки и использования микро видеокамеры;
3. для подключения мини камеры к ТВ и выводу изображения на экран.

Съемка видео с разрешением 720P

Нажмите кнопку On/Off для включения мини камеры – загорится синий светодиод – мини камера находится в режиме ожидания записи видео с качеством 720p. Нажмите кнопку On/Off однократно для начала записи видео – синий светодиод моргнет 3 раза и погаснет – ведется запись видео с качеством 720p. Видеозапись будет автоматически сохраняться каждые 5 минуты. Для остановки записи нажмите кнопку On/Off.

Съемка видео с разрешением 1080P

Нажмите кнопку On/Off для включения мини видеокамеры – синий светодиод будет гореть постоянно. Однократно нажмите кнопку Mode для перехода в режим съемки видео с разрешением 1080p – красный и синий

светодиод будут гореть одновременно, мини камера находится в режиме ожидания записи видео с качеством 1080p. Для начала съемки нажмите кнопку On/Off однократно – синий светодиод потухнет, а красный светодиод моргнет 3 раза и погаснет – ведется запись видео с качеством 1080p. Видеозапись будет автоматически сохраняться каждые 5 минуты. Для остановки записи нажмите кнопку On/Off.

СЪЁМКА ФОТОГРАФИЙ

Нажмите кнопку On/Off для включения мини видеокамеры – загорится синий светодиод. Дважды нажмите кнопку Mode для перехода в режим фотографирования – красный светодиод будет гореть постоянно. Для съемки фотографии нажмите однократно кнопку On/Off – красный светодиод моргнет однократно, фотография сохранена. Разрешение получаемых фотографий – 4032x3024.

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

Включить: нажмите и удерживайте кнопку On/Off в течение 2 секунд – красный индикатор моргнет 2 раза. Выключить: нажмите и удерживайте кнопку On/Off в течение 2 секунд - красный светодиодный индикатор моргнет 3 раза.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (720P-1080P)

Мини видеокамера SQ8 может начинать запись по встроенному датчику движения. Для этого, находясь в режиме ожидания съемки 720p или 1080p видео, нажмите и удерживайте кнопку Mode мини видеокамеры в течение 3 секунд – микро видеокамера перейдет в режим записи по датчику движения. При обнаружении движения видеозапись начнется автоматически, при этом красный и синий светодиоды будут моргать одновременно. При записи по датчику движения видеозапись автоматически сохраняется каждые 5 минут.

РЕЖИМ TV OUT

При подключении USB TV кабеля к ТВ, можно видеть изображение через экран телевизора, это позволяет снимать фотографии и видео, использовать датчик движения.

ЗАПИСЬ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ

Убедитесь, что в мини видеокамере вставлена карта памяти. Присоедините мини видеокамеру в выключенном состоянии к внешнему аккумулятору – одновременно загорятся два светодиода, затем несколько секунд будет гореть красный светодиод, после чего красный светодиод начнет мигать - это означает, что началась запись видео. Т.е., фактически, запись начинается автоматически при подключении мини видеокамеры к зарядному устройству. Для того, что бы остановить запись, нажмите однократно кнопку on/off. При этом красный светодиод перестанет мигать и будет гореть постоянно - камера в режиме ожидания.

СБРОС

Если устройство работает некорректно, либо не отвечает на нажатие кнопок, Вы можете перезапустить ее путем одновременного нажатия и удержания в течение 3 секунд кнопок On/Off и Mode мини камеры.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы отключить камеру нажмите и удерживайте кнопку On/Off в течение 6 секунд. Если мини видеокамера находится в режиме ожидания и не используется, она автоматически отключается через 1 минуту.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Подключите мини видеокамеру к ПК. Установка времени осуществляется созданием текстового файла с названием TIMERSET.txt в корневом каталоге карты памяти устройства, со следующим содержанием:
ГГГГММДДЧЧММСС Y (либо N, если Вы не хотите, чтобы метка даты и времени отображалась на видеофайлах)
Например, 20170305221203 Y
После сохранения файла отключите мини камеру от компьютера и включите ее.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Присоедините мини видеокамеру в выключенном состоянии к ПК – через несколько секунд она автоматически определится как съемный диск на Вашем ПК. Синий индикатор будет означать процесс передачи информации, а красный – процесс зарядки встроенного аккумулятора.

ПАРАМЕТРЫ

Видео формат: AVI

Кодирование видео: M-JPEG

Разрешения видео: 1280x720P 1920x1080P

Частота кадров: 30 fps

Пропорции 4:3

Операционные системы: Windows me/2000/xp/2003/Vista;

Mac os: Linux;

Емкость батареи: 200mAh

Время работы: Около 100 минут

Зарядное напряжение: 5V

Тип интерфейса: Mini 8Pin USB

Поддержка карт: TF card

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**